

MONTAŻ I URUCHOMIENIE

FILTR GREEN RX116A3

1. Montaż filtra

1.1. Wersja z bypassem



- Podnieś rurę dystrybucyjną do góry i szczelnie zaklej końcówkę taśmą.
- Umieść rurę dystrybucyjną w gnieździe filtra tak, aby nie wystawała poza korpus filtra.
- (jeśli posiadasz) załóż lejek.
- Zasyń załączone złożę zgodnie z numeracją na workach.
- Usuń taśmę z rury i ustaw rurkę centrycznie do otworu w butli.
- Oczyszcz gwinot zbiornika z pozostałości złoża itd.
- W kartonie ze sterownikiem powinieneś znaleźć:
 - Głowicę sterującą (sterownik)
 - Czarny oring
 - Nakrętkę na wężyk i korek
 - Podłączenie wężyka do odpływu kanalizacji + uszczelka
 - Zasilacz
- Załóż czarny oring w wyłobieniu głowicy.
- Na zasypany złożem zbiornik nakręć głowicę. **Pilnuj, żeby oring nie wypadł z rowka.**
- Przygotuj dołączony bypass i dwa niebieskie oringi.
- Wyciągnij zawleczki i wyciągnij złączki. Wyciągając złączki, uważaj, żeby turbina wodomierza nie wypadła z bypassu.
- Włóż oringi do środka złączy i, z wyczuciem, nakręć złączki na głowicę.
- Nałóż bypass na zamontowane złączki i ponownie załóż zawleczki. **Upewnij się, że turbina wodomierza jest na miejscu.**
- Zamontuj kabelek z głowicy do bypassu. Kabelek powinien być po tej samej stronie, co turbina wodomierza (na wylocie wody z filtra).
- Przygotuj zbiornik na nadmanganian potasu. Umieść zbiornik przy filtrze.
- Podłącz wężyk do zbiornika na nadmanganian potasu.
- Przygotuj nakrętkę i nałóż ją na wężyk.
- Wciśnij korek na koniec wężyka.
- Dociśnij wężyk do otworu odbioru solanki i nakręć nakrętkę na gwint.
- Zamontuj wąż na króciec do odprowadzania wody popłucznej.
- Urządzenie jest gotowe do użytku. Podłączenie wody surowej należy wykonać na wlocie do bypassu, a odprowadzenie wody oczyszczonej na wylocie.
- Wsyp zawartość pojemnika z nadmanganianem do zbiornika na nadmanganian i zalej zbiornik wodą.
- Po podłączeniu wykonaj rozruch urządzenia.

1.2. Wersja bez bypassu

- Podnieś rurę dystrybucyjną do góry i szczelnie zaklej końcówkę taśmą.
- Umieść rurę dystrybucyjną w gnieździe filtra tak, aby nie wystawała poza korpus filtra.
- (jeśli posiadasz) załóż lejek.
- Zasyń załączone złożę zgodnie z numeracją na workach.
- Usuń taśmę z rury i ustaw rurkę centrycznie do otworu w butli.
- Oczyszcz gwinot zbiornika z pozostałości złoża itd.
- W kartonie ze sterownikiem powinieneś znaleźć:
 - Głowicę sterującą (sterownik)
 - Czarny oring
 - Przedłużki ze złączką nakręcane na głowicę + dwa niebieskie oringi

- Nakrętkę na wężyk i korek
- Podłączenie węża do odpływu kanalizacji + uszczelka
- Zasilacz
- Załóż czarny oring w wyżłobieniu głowicy.
- Na zasypany złożem zbiornik nakręć głowicę. **Pilnuj, żeby oring nie wypadł z rowka.**
- Przygotuj dołączone przedłużki i dwa niebieski oringi.
- Wsuń zawleczki i wyciągnij złączki. Wyciągając złączki, uważaj, żeby turbina wodomierza nie wypadła z bypassu.
- Włóż oringi do środka złączy i, z wyczuciem, nakręć złączki na głowicę.
- Nałóż przedłużki na zamontowane złączki i ponownie załóż zawleczki. **Upewnij się, że turbina wodomierza jest na miejscu.**
- Zamontuj kabelek z głowicy do bypassu. Kabelek powinien być po tej samej stronie, co turbina wodomierza (na wylocie wody z filtra).
- Przygotuj zbiornik na nadmanganian. Umieść zbiornik przy filtrze.
- Podłącz wężyk do zbiornika na nadmanganian.
- Przygotuj nakrętkę i nałóż ją na wężyk.
- Wciśnij korek na koniec węża.
- Dociśnij wężyk do otworu odbioru nadmanganianu i nakręć nakrętkę na gwint.
- Zamontuj wąż na króciec do odprowadzania wody popłucznej.
- Urządzenie jest gotowe do użytku. Podłączenie wody surowej należy wykonać na wlocie do bypassu, a odprowadzenie wody oczyszczonej na wylocie.
- Wsyp zawartość pojemnika z nadmanganianem do zbiornika na nadmanganian i zalej zbiornik wodą.
- Po podłączeniu wykonaj rozruch urządzenia.

2. Rozruch urządzenia

- Napełnij filtr wodą.
- Podłącz zasilacz do prądu.
- Upewnij się, że głowica jest zaprogramowana zgodnie z zalecanymi czasami cykli filtracji, objętością wody przepływającą między płukaniem i maksymalnym czasem pomiędzy płukaniem znajdującymi się na naklejce na boku głowicy. Jeśli nie, to zaprogramuj głowicę zgodnie z podanymi parametrami (Instrukcja programowania znajduje się w pkt 5. Programowanie sterownika instrukcji obsługi urządzenia).
- Wykonaj cykl płukania (Jeśli na wyświetlaczu świeci się symbol blokady klawiszy , należy je odblokować przytrzymując równocześnie przyciski Dół i Góra, aż do zniknięcia symbolu klucza, a następnie przycisnąć przycisk ):

- płukanie wsteczne (świeci się symbol nr 2),

Przez pierwszy etap płukania wstecznego należy przykręcić zawór przed filtrem, żeby przez filtr płynęła woda o niedużym natężeniu przepływu. Po około trzech minutach można całkowicie odkręcić zawór.

- zasysanie nadmanganianu potasu (świeci się symbol nr 3),
- płukanie formujące (świeci się symbol nr 4),
- napełnianie zbiornika na nadmanganian (świeci się symbol nr 5).
- Wykonuj do momentu uzyskania czystej wody w wodzie popłucznej.
- Po wykonaniu cyklu płukania głowica automatycznie ustawi się na tryb filtracji (IN SERV).