

# MONTAŻ I URUCHOMIENIE FILTR CR, CR-B LUB SINGLE RX116Q3

## 1. Montaż filtra

### 1.1. Wersja z bypassem


- Podnieś rurę dystrybucyjną do góry i szczelnie zaklej końcówkę taśmą.
- Umieść rurę dystrybucyjną w gnieździe filtra tak, aby nie wystawała poza korpus filtra.
- (jeśli posiadasz) załóż lejek.
- Zasyp załączone złożę zgodnie z numeracją na workach.
- Usuń taśmę z rury i ustaw rurkę centrycznie do otworu w butli.
- Oczyszczyć gwint zbiornika z pozostałości złoża itd.
- W kartonie ze sterownikiem powinieneś znaleźć:
  - Głowicę sterującą (sterownik)
  - Czarny oring
  - Nakrętkę na wężyk i korek
  - Podłączenie węża do odpływu kanalizacji + uszczelka
  - Zasilacz
- Z pudełka z bypassem wyciągnij koszyk.
- Załóż czarny oring w wyżłobieniu głowicy.
- Załóż koszyk na głowicę, przekręcając go w prawo.
- Na zasypany złożem zbiornik nakręć głowicę. **Pilnuj, żeby oring nie wypadł z rowka.**
- Przygotuj dołączony bypass i dwa niebieski oringi.
- Wsuń zawleczki i wyciągnij złączki. Wyciągając złączki, uważaj, żeby turbina wodomierza nie wypadła z bypassu.
- Włóż oringi do środka złączy i, z wyczuciem, nakręć złączki na głowicę.
- Nałóż bypass na zamontowane złączki i ponownie załóż zawleczki. **Upewnij się, że turbina wodomierza jest na miejscu.**
- Zamontuj kabelek z głowicy do bypassu. Kabelek powinien być po tej samej stronie, co turbina wodomierza (na wylocie wody z filtra).
- Przygotuj zbiornik na solankę. Umieść zbiornik przy filtrze.
- Podłącz wężyk do zbiornika na solankę.
- Przygotuj nakrętkę i nałóż ją na wężyk.
- Wciśnij korek na koniec węża.
- Dociśnij wężyk do otworu odbioru solanki i nakręć nakrętkę na gwint.
- Zamontuj wąż na króciec do odprowadzania wody popłucznej.
- Urządzenie jest gotowe do użytku. Podłączenie wody surowej należy wykonać na wlocie do bypassu, a odprowadzenie wody oczyszczonej na wylocie.
- Wsyp sól do zbiornika na solankę.
- Po podłączeniu wykonaj rozruch urządzenia.

### 1.2. Wersja bez bypassu

- Podnieś rurę dystrybucyjną do góry i szczelnie zaklej końcówkę taśmą.
- Umieść rurę dystrybucyjną w gnieździe filtra tak, aby nie wystawała poza korpus filtra.
- (jeśli posiadasz) załóż lejek.
- Zasyp załączone złożę zgodnie z numeracją na workach.
- Usuń taśmę z rury i ustaw rurkę centrycznie do otworu w butli.
- Oczyszczyć gwint zbiornika z pozostałości złoża itd.


- W kartonie ze sterownikiem powinieneś znaleźć:
  - Głowicę sterującą (sterownik)
  - Czarny oring
  - Przedłużki ze złączką nakręcane na głowicę + dwa niebieskie oringi
  - Nakrętkę na wężyk i korek
  - Podłączenie węża do odpływu kanalizacji + uszczelka
  - Zasilacz
- Z pudełka z bypassem wyciągnij koszyk.
- Załóż czarny oring w wyżłobieniu głowicy.
- Załóż koszyk na głowicę, przekręcając go w prawo.
- Na zasypany złożem zbiornik nakręć głowicę. **Pilnuj, żeby oring nie wypadł z rowka.**
- Przygotuj dołączone przedłużki i dwa niebieski oringi.
- Wsuń zawleczki i wyciągnij złączki. Wyciągając złączki, uważaj, żeby turbina wodomierza nie wypadła z bypassu.
- Włóż oringi do środka złączek i, z wyczuciem, nakręć złączki na głowicę.
- Nałóż przedłużki na zamontowane złączki i ponownie załóż zawleczki. **Upewnij się, że turbina wodomierza jest na miejscu.**
- Zamontuj kabelek z głowicy do bypassu. Kabelek powinien być po tej samej stronie, co turbina wodomierza (na wylocie wody z filtra).
- Przygotuj zbiornik na solankę. Umieść zbiornik przy filtrze.
- Podłącz wężyk do zbiornika na solankę.
- Przygotuj nakrętkę i nałóż ją na wężyk.
- Wciśnij korek na koniec węża.
- Dociśnij wężyk do otworu odbioru solanki i nakręć nakrętkę na gwint.
- Zamontuj wąż na króciec do odprowadzania wody popłucznej.
- Urządzenie jest gotowe do użytku. Podłączenie wody surowej należy wykonać na wlocie głowicy sterującej, a odprowadzenie wody oczyszczonej na wylocie.
- Wsyp sól do zbiornika na solankę.
- Po podłączeniu wykonaj rozruch urządzenia.

## 2. Rozruch urządzenia

- Podłącz zasilacz do prądu.
- Upewnij się, że głowica jest zaprogramowana zgodnie z zalecanymi czasami cykliów filtracji, objętością wody przepływającą między płukaniem i maksymalnym czasem pomiędzy płukaniem znajdującymi się na naklejce na boku głowicy. Jeśli nie, to zaprogramuj głowicę zgodnie z podanymi parametrami (Instrukcja programowania znajduje się w pkt 3. instrukcji obsługi urządzenia).
- Wykonaj cykl płukania (Jeśli głowica nie reaguje na wciskanie klawiszy, należy je odblokować przytrzymując równocześnie przyciski Dół i Góra, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego, a następnie przycisnąć przycisk ):

- płukanie wsteczne (świeci się symbol nr 2),

Wykonuj do momentu uzyskania czystej wody w wodzie popłucznej.

- pomiń zasysanie solanki (należy przycisnąć przycisk Cofnij ) ,
- płukanie formujące (świeci się symbol nr 4),
- napełnianie zbiornika solanki (świeci się symbol nr 5).

- Po wykonaniu cyklu płukania głowica automatycznie ustawi się na tryb filtracji (IN SERV).