

# MONTAŻ I URUCHOMIENIE

## FILTR GREEN RX116Q3

### 1. Montaż filtra

#### 1.1. Wersja z bypassem


- Podnieś rurę dystrybucyjną do góry i szczelnie zaklej końcówkę taśmą.
- Umieść rurę dystrybucyjną w gnieździe filtra tak, aby nie wystawała poza korpus filtra.
- (jeśli posiadasz) załóż lejek.
- Zasyp załączone złożo zgodnie z numeracją na workach.
- Usuń taśmę z rury i ustaw rurkę centrycznie do otworu w butli.
- Oczyszcz gwinot zbiornika z pozostałości złoża itd.
- W kartonie ze sterownikiem powinieneś znaleźć:
  - Głowicę sterującą (sterownik)
  - Czarny oring
  - Nakrętkę na wężyk i korek
  - Podłączenie węża do odpływu kanalizacji + uszczelka
  - Zasilacz
- Załóż czarny oring w wyżłobieniu głowicy.
- Na zasypany złożem zbiornik nakręć głowicę. **Pilnuj, żeby oring nie wypadł z rowka.**
- Przygotuj dołączony bypass i dwa niebieski oringi.
- Wyciągnij zawleczki i wyciągnij złączki. Wyciągając złączki, uważaj, żeby turbina wodomierza nie wypadła z bypassu.
- Włóż oringi do środka złączy i, z wyczuciem, nakręć złączki na głowicę.
- Nałóż bypass na zamontowane złączki i ponownie załóż zawleczki. **Upewnij się, że turbina wodomierza jest na miejscu.**
- Zamontuj kabelek z głowicy do bypassu. Kabelek powinien być po tej samej stronie, co turbina wodomierza (na wylocie wody z filtra).
- Przygotuj zbiornik na nadmanganian potasu. Umieść zbiornik przy filtrze.
- Podłącz wężyk do zbiornika na nadmanganian potasu.
- Przygotuj nakrętkę i nałóż ją na wężyk.
- Wciśnij korek na koniec węża.
- Dociśnij wężyk do otworu odbioru solanki i nakręć nakrętkę na gwint.
- Zamontuj wąż na króciec do odprowadzania wody popłucznej.
- Urządzenie jest gotowe do użytku. Podłączenie wody surowej należy wykonać na wlocie do bypassu, a odprowadzenie wody oczyszczonej na wylocie.
- Wsyp zawartość pojemnika z nadmanganianem do zbiornika na nadmanganian i zalej zbiornik wodą.
- Po podłączeniu wykonaj rozruch urządzenia.

#### 1.2. Wersja bez bypassu

- Podnieś rurę dystrybucyjną do góry i szczelnie zaklej końcówkę taśmą.
- Umieść rurę dystrybucyjną w gnieździe filtra tak, aby nie wystawała poza korpus filtra.
- (jeśli posiadasz) załóż lejek.
- Zasyp załączone złożo zgodnie z numeracją na workach.
- Usuń taśmę z rury i ustaw rurkę centrycznie do otworu w butli.
- Oczyszcz gwinot zbiornika z pozostałości złoża itd.
- W kartonie ze sterownikiem powinieneś znaleźć:
  - Głowicę sterującą (sterownik)
  - Czarny oring

- Przedłużki ze złączką nakręcane na głowicę + dwa niebieskie oringi
- Nakrętkę na wężyk i korek
- Podłączenie węża do odpływu kanalizacji + uszczelka
- Zasilacz
- Załóż czarny oring w wyżłobieniu głowicy.
- Na zasypany złożem zbiornik nakręć głowicę. **Pilnuj, żeby oring nie wypadł z rowka.**
- Przygotuj dołączone przedłużki i dwa niebieski oringi.
- Wsuń zawleczkę i wyciągnij złączki. Wyciągając złączki, uważaj, żeby turbina wodomierza nie wypadła z bypassu.
- Włóż oringi do środka złączek i, z wyczuciem, nakręć złączki na głowicę.
- Nałóż przedłużki na zamontowane złączki i ponownie załóż zawleczkę. **Upewnij się, że turbina wodomierza jest na miejscu.**
- Zamontuj kabelek z głowicy do bypassu. Kabelek powinien być po tej samej stronie, co turbina wodomierza (na wylocie wody z filtra).
- Przygotuj zbiornik na nadmanganian. Umieść zbiornik przy filtrze.
- Podłącz wężyk do zbiornika na nadmanganian.
- Przygotuj nakrętkę i nałóż ją na wężyk.
- Wciśnij korek na koniec węża.
- Dociśnij wężyk do otworu odbioru nadmanganianu i nakręć nakrętkę na gwint.
- Zamontuj wąż na króciec do odprowadzania wody popłucznej.
- Urządzenie jest gotowe do użytku. Podłączenie wody surowej należy wykonać na wlocie do bypassu, a odprowadzenie wody oczyszczonej na wylocie.
- Wsyp zawartość pojemnika z nadmanganianem do zbiornika na nadmanganian i zalej zbiornik wodą.
- Po podłączeniu wykonaj rozruch urządzenia.

## 2. Rozruch urządzenia

- Napełnij filtr wodą.
- Podłącz zasilacz do prądu.
- Upewnij się, że głowica jest zaprogramowana zgodnie z zalecanymi czasami cykli filtracji, objętością wody przepływającą między płukaniem i maksymalnym czasem pomiędzy płukaniami znajdującymi się na naklejce na boku głowicy. Jeśli nie, to zaprogramuj głowicę zgodnie z podanymi parametrami (Instrukcja programowania znajduje się w pkt 3. Programowanie sterownika instrukcji obsługi urządzenia).
- Wykonaj cykl płukania (Jeśli głowica nie reaguje na wciskanie klawiszy, należy je odblokować przytrzymując równocześnie przyciski Dół i Góra, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego, a następnie przycisnąć przycisk ):
  - płukanie wsteczne (świeci się symbol nr 2),

Przez pierwszy etap płukania wstecznego należy przykręcić zawór przed filtrem, żeby przez filtr płynęła woda o niedużym natężeniu przepływu. Po około trzech minutach można całkowicie odkręcić zawór. Wykonuj do momentu uzyskania czystej wody w wodzie popłucznej.

- zasysanie nadmanganianu potasu (świeci się symbol nr 3),
- płukanie formujące (świeci się symbol nr 4),
- napełnianie zbiornika na nadmanganian (świeci się symbol nr 5).

Wykonuj do momentu uzyskania czystej wody w wodzie popłucznej.

- Po wykonaniu cyklu płukania głowica automatycznie ustawi się na tryb filtracji (IN SERV).