

MONTAŻ I URUCHOMIENIE

FILTR LIGHT RX116Q3

1. Montaż filtra

1.1. Wersja z bypassem


- Podnieś rurę dystrybucyjną do góry i szczelnie zaklej końcówkę taśmą.
- Umieść rurę dystrybucyjną w gnieździe filtra tak, aby nie wystawała poza korpus filtra.
- (jeśli posiadasz) załóż lejek.
- Zasyp załączone złożę zgodnie z numeracją na workach.
- Usuń taśmę z rury i ustaw rurkę centrycznie do otworu w butli.
- Oczyszczyć gwint zbiornika z pozostałości złoża itd.
- W kartonie ze sterownikiem powinieneś znaleźć:
 - Głowicę sterującą (sterownik)
 - Czarny oring
 - Zaworek zwrotny (biały lub szary gwizdek)
 - Podłączenie węża do odpływu kanalizacji + uszczelka
 - Zasilacz
- Załóż czarny oring w wyżłobieniu głowicy.
- Na zasypany złożem zbiornik nakręć głowicę. **Pilnuj, żeby oring nie wypadł z rowka.**
- Przygotuj dołączony bypass i dwa niebieskie oringi.
- Wysuń zawleczki i wyciągnij złączki. Wyciągając złączki, uważaj, żeby turbina wodomierza nie wypadła z bypassu.
- Włóż oringi do środka złączek i, z wyczuciem, nakręć złączki na głowicę.
- Nałóż bypass na zamontowane złączki i ponownie załóż zawleczki. **Upewnij się, że turbina wodomierza jest na miejscu.**
- Zamontuj kabelek z głowicy do bypassu. Kabelek powinien być po tej samej stronie, co turbina wodomierza (na wylocie wody z filtra).
- Zamontuj dołączony z głowicą zaworek zwrotny na głowicy. Na głowicy powinna znajdować się złączka prosta, do której wystarczy zawór wetknąć.
- Załóż opaskę na rurę 1/2 cala, nałóż rurę na króciec do odpływu do kanalizacji.
- Urządzenie jest gotowe do użytku. Podłączenie wody surowej należy wykonać na wlocie do bypassu, a odprowadzenie wody oczyszczonej na wylocie.
- Po podłączeniu wykonaj rozruch urządzenia.

1.2. Wersja bez bypassu

- Podnieś rurę dystrybucyjną do góry i szczelnie zaklej końcówkę taśmą.
- Umieść rurę dystrybucyjną w gnieździe filtra tak, aby nie wystawała poza korpus filtra.
- (jeśli posiadasz) załóż lejek.
- Zasyp załączone złożę zgodnie z numeracją na workach.
- Usuń taśmę z rury i ustaw rurkę centrycznie do otworu w butli.
- Oczyszczyć gwint zbiornika z pozostałości złoża itd.
- W kartonie ze sterownikiem powinieneś znaleźć:
 - Głowicę sterującą (sterownik)
 - Czarny oring
 - Przedłużki ze złączką nakręcane na głowicę + dwa niebieskie oringi
 - Zaworek zwrotny (biały lub szary gwizdek)
 - Podłączenie węża do odpływu kanalizacji + uszczelka
 - Zasilacz
- Załóż czarny oring w wyżłobieniu głowicy.
- Na zasypany złożem zbiornik nakręć głowicę. **Pilnuj, żeby oring nie wypadł z rowka.**

- Przygotuj dołączone przedłużki i dwa niebieski oringi.
- Wsuń zawleczkę i wyciągnij złączki. Wyciągając złączki, uważaj, żeby turbina wodomierza nie wypadła z bypassu.
- Włóż oringi do środka złączy i, z wyczuciem, nakręć złączki na głowicę.
- Nałóż przedłużki na zamontowane złączki i ponownie załóż zawleczkę. **Upewnij się, że turbina wodomierza jest na miejscu.**
- Zamontuj kabelek z głowicy do bypassu. Kabelek powinien być po tej samej stronie, co turbina wodomierza (na wylocie wody z filtra).
- Zamontuj dołączony z głowicą zaworek zwrotny na głowicy. Na głowicy powinna znajdować się złączka prosta, do której wystarczy zawór wetknąć.
- Załóż opaskę na rurę ½ cala, nałóż rurę na króciec do odpływu do kanalizacji.
- Urządzenie jest gotowe do użytku. Podłączenie wody surowej należy wykonać na wlocie do bypassu, a odprowadzenie wody oczyszczonej na wylocie.
- Po podłączeniu wykonaj rozruch urządzenia.

2. Rozruch urządzenia

- Podłącz zasilacz do prądu.
- Upewnij się, że głowica jest zaprogramowana zgodnie z zalecanymi czasami cykli filtracji, objętością wody przepływającą między płukaniem i maksymalnym czasem pomiędzy płukaniem znajdującymi się na naklejce na boku głowicy. Jeśli nie, to zaprogramuj głowicę zgodnie z podanymi parametrami (Instrukcja programowania znajduje się w pkt 3. instrukcji obsługi urządzenia).
- Wykonaj cykl płukania (Jeśli głowica nie reaguje na wciskanie klawiszy, należy je odblokować przytrzymując równocześnie przyciski Dół i Góra, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego, a następnie przycisnąć przycisk ):

- płukanie wsteczne (świeci się symbol nr 2),

Przez pierwszy etap płukania wstecznego należy przykręcić zawór przed filtrem, żeby przez filtr płynęła woda o niedużym natężeniu przepływu. Po około trzech minutach można całkowicie odkręcić zawór. Wykonuj do momentu uzyskania czystej wody w wodzie popłucznej.

- zasysanie powietrza (świeci się symbol nr 3),
- płukanie formujące (świeci się symbol nr 4),

Wykonuj do momentu uzyskania czystej wody w wodzie popłucznej.

- Po wykonaniu cyklu płukania głowica automatycznie ustawi się na tryb filtracji (IN SERV).